

AUTO AZAN CLOCK
USER'S GUIDE
Az4030-6



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الفتاح العليم أن وقفنا ويسر لنا تصميم وإنجاز المذكرة لتكون مذكراً بالصلاة ومعيناً على تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ وبما يرضاه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرءة عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه: (يا بلال أقم الصلاة، أرخنا بها).

نشكر زبائننا الكرام لاقتنائهم منتجاتنا وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا نقدم الجيل الثاني من المذكرة بنماذج متعددة وسميزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة في التحكم والضبط والاستخدام، ولكل نموذج عدد من الإصدارات الربحية، حيث تكون بعض الميزات متوفرة في إصدارات خاصة وبحسب الطلب.

نرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل المطلوب والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة وللعودة إليه عند الضرورة، كما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.al-pigeons.com لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ...

وأعنا أن نعمل صالحاً ترضاه عنا ...

إنك أنت السميع العليم .

1. مميزات المذكرة:

1.1 أوقات الصلاة:

- عرض أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس.
- أذان كامل بمدة عالية عند دخول وقت الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- باقة متنوعة وواسعة من أصوات الأذان المختلفة (عند الطلب).
- صوت الإقامة عند موعد إقامة الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- الرمن المتبقي لإقامة الصلاة مع إمكانية ضبطه لكل صلاة على حدة.
- نمطان مختلفان لضبط الرمن المتبقي لإقامة الصلاة : نسبي وثابت.
- تنبيه قبل الأذان مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة، وتغيير صوت التنبيه.
- أوقات الصلاة لسعدد كبير من المدن.
- الربط مع الحاسب عن طريق منفذ USB لتحميل أوقات الصلاة لأي مدينة مرغوبة (عند الطلب).

2.1 التاريخ والوقت:

- تقويم هجري/ميلادي مع ساعة توقيت إلكترونية رقمية.
- حساب آلي للتاريخ الهجري مع إمكانية تعديله بسهولة من قبل المستخدم.
- إظهار أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على شاشة الجريدة الإلكترونية.
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة.
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).

3.1 مميزات أخرى:

- صوت القرآن الكريم كاملاً بخيارات متعددة للاستماع (عند الطلب).
- عرض الحرارة بالدرجة المئوية (أو بالفهرنهايت عند الطلب).
- درجة الحرارة المئوية ضمن المجال: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- جهاز تحكم عن بعد (Remote Control) للضغط مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.
- التحكم بمستوى الصوت عن طريق جهاز التحكم.
- نمط عمل ليلى (عرض الوقت والحرارة فقط).
- نمط توفير الطاقة.

2. وصف المذكرة:


الجيل الثاني من المذكرة مزود بجريدة إلكترونية تظهر أسماء الأشهر المحررة وأيام الأسبوع بالإضافة لعبارات توضيحية في حالات العمل المختلفة.

الواجهة الأمامية:




1. شاشة الجريدة الإلكترونية.
2. شاشة التاريخ (مع مؤشرين هجري وميلادي في بعض النماذج).
3. شاشة الوقت (مع مؤشرين صباحاً ومساءً في بعض النماذج).
4. ست شاشات لأوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق.
5. شاشة درجة الحرارة (مئوية وفهرنهايت).
6. شاشة الإقامة.

3. التغذية الكهربائية:



INPUT: 110-220Vac, 50-60Hz
OUTPUT: +5VDC, 1A DC



INPUT: 110-220Vac, 50-60Hz
OUTPUT: +5VDC, 1.5A DC

عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المذكرة، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن تبقى دائرة التوقيت الداخلية في حالة عمل، لأنها مزودة بمعدرة (بطارية CR2032)، وبالتالي لا حاجة لإعادة ضبط الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية الكهربائية حتى لو دام الانقطاع مدة شهر كامل.

- ملاحظة: عند تلف المحوّل الكهربائي، اتصل بالموزّع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محوّل جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من الشركة المصنّعة.

4. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):

الزمن المتبقي
لإقامة الصلاة
09

إن الشاشة المخصصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالتواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.

ملاحظة : شاشة الإقامة لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.

5. شاشة الجريدة الالكترونية:

تُظهر شاشة الجريدة الالكترونية اسم الشهر الهجري أثناء عرض التاريخ الهجري، وتُظهر اسم اليوم من أيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الميلادي، كما تُظهر عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق (الاستخدام المسحدي للمذكرة).

كما تُظهر هذه الشاشة عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى تسهل على المستخدم عمليات التحكم وال ضبط .

الجمعة	رمضان
2011.. 8.. 19	1432.. 9.. 20
23:59:10	23:59:19

6. التحكم:

يمكن التحكم بجميع وظائف المذكرة عن طريق لوحة المفاتيح (المثبتة على اللوحة الخلفية) أو عن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء IR Remote control) مرفق مع المذكرة.

عند استخدام جهاز التحكم يجب توجيهه باتجاه شاشة درجة الحرارة التي تحوي مستقبل الأشعة تحت الحمراء والذي يقوم باستقبال الأوامر من جهاز التحكم. للمستقبل مزود بمؤشر ضوئي يومض عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم.

الجدول التالي بين مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:



المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
	تشغيل/عمل ليلى/إطفاء.		مفتاح الزيادة (+) .
	قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.		مفتاح الإنقاص (-) .
	تأجيل صوت التنبه.		زيادة الصوت/الانتقال اليمين.
	كتم الصوت/إلغاء الكتم.		انقاص الصوت/الانتقال اليسار.
	حفظ التاريخ والوقت.		تغيير نمط عرض التاريخ.
	نمط البرمجة.		تغيير نمط عرض الساعة.
	ضبط أوقات إقامة الصلاة.		تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي.
	ضبط وقت التنبه.		اختيار رقم المدينة.
	اختيار صوت الأذان.		الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي.
	برنامج القرآن/الإشارة		الانتقال إلى المقطع الصوتي السابق.
	مفتاح الخروج/إيقاف		إيقاف مؤقت/تشغيل.
	مفتاح التثبيت (الإدخال).		ملاحظة: مفاتيح الأرقام غير مفعله

لما الجدول التالي فيس وظائف لوحة المفاتيح المستخدمة مع هذا المنتج:

Key	function
A-	Program/iqama/bell/date & time set
B-	Increase key
C-	Enter key
D-	Down key
E-	Exit key



1. press and hold "p" key for three seconds, the word "prog.01" is displayed on the date display and the word is display on the T.M.D, press "+" and "-", the number on the date display changes, press "ok" into the next program
2. then press "p" key again , it will into iqama set
3. then press "p" key again , into bell set
4. then press "p" key again , into date & time set




7. تعليمات التركيب والتشغيل:

- علّق المذكرة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
 - عند تنظيف المذكرة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بهدوء لتجنب الشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
 - وصل الحوّل الكهربائي المرفق بمأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصل حرج الحوّل بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية.
 - عند بدء التشغيل تصدر المذكرة نغمة بدء ويظهر شريط تقدم (على الجريدة).
 - في حال عدم عمل المذكرة وعدم ظهور شيء على الشاشات، نفذ الخطوات التالية بالتسلسل:
1. اضغط مفتاح التشغيل  من جهاز التحكم عن بعد.

8. تشغيل / إطفاء المذكرة:

- بالضغط المتكرر على المفتاح  من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري ومتسلسل (مع كل ضغط) من نمط العمل الطبيعي إلى نمط العمل الليلي ثم إلى إطفاء المذكرة ثم العودة إلى نمط العمل الطبيعي وهكذا...
- في نمط العمل الليلي تعرض المذكرة الوقت ودرجة الحرارة فقط.
- في نمط العمل الطبيعي وعندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن كتم هذا الصوت بضغط مفتاح الكتم  كما يمكن إلغاء كتم الصوت بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن إيقاف الصوت مؤقتاً بضغط مفتاح الخروج ، ويمكن زيادة مستوى الصوت بضغط المفتاح  وانقاص مستوى الصوت بضغط المفتاح  حيث يظهر مؤشر ورقم  على شاشة الجريدة يعبر عن مستوى الصوت.

9. قفل جهاز التحكم:

- تم تزويد المذكرة بنظام قفل لجهاز التحكم تحمياً للعبث بالمذكرة، إذا ظهر الشكل  على شاشة الجريدة عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب المذكرة لأي أمر.
- لفتح القفل: اضغط المفتاح  باستمرار حتى سماع نغمة فتح القفل.
- لقفل جهاز التحكم: اضغط المفتاح  مرة واحدة، يترافق ذلك بنغمة القفل.

10. ضبط التاريخ والوقت:

لضبط التاريخ والوقت في المدكرة اتبع الخطوات التالية:



1. اضغط مفتاح الضبط **ESC** باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى نمط ضبط التاريخ والوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
2. اضغط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة **▲** والإنقاص **▼** ثم اضغط مفتاح التثبيت **OK** وعندها ينتقل الوميض إلى رقم الشهر، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة.
3. اضغط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة، يترافق ضبط التاريخ الميلادي مع تغير آلي لشاشة الجريدة الإلكترونية بحيث يظهر اسم اليوم الموافق هذا التاريخ.
4. بعد ضبط التاريخ الميلادي تقوم المدكرة بحساب التاريخ المحجري الموافق، ويظهر هذا التاريخ المحجري كاملاً (اليوم : الشهر : السنة) بشكل وامض يترافق ذلك مع ظهور اسم الشهر المحجري على شاشة الجريدة، يمكن ضبط التاريخ المحجري باستخدام مفاتيح الزيادة **▲** والإنقاص **▼** ثم التثبيت بالمفتاح **OK**.
5. ينتقل الوميض إلى الساعة وهنا يتم ضبط الساعة في نمط 24 حصراً (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة 17:00 في نمط 24) قم بضبط الساعة ثم اضغط **OK** للتثبيت.
6. قم بعدها بضبط الدقائق وتثبيتها فيتم تصفير الثواني والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة الوميض هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت **OK**، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي يتم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج **ESC**.
- الضغط على مفتاح التثبيت **OK** بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة وتصفير الثواني والخروج من نمط الضبط.

- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين واليسار ◀ ▶ ثم الضبط باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص ثم التثبيت.
- يجب الانتباه إلى ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر) لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور أوقات الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقوم المذكرة وبشكل آلي بحساب التاريخ الهجري وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ الميلادي لذلك يجب التأكد من ضبط التاريخ الميلادي بدقة.

11. ضبط أوقات إقامة الصلاة:

هناك نمطان لضبط وقت إقامة الصلاة هما:

1. النمط النسبي:

وفيه يكون وقت إقامة الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يحدد من خلال ضبط الإقامة الذي سيُلاحقاً (99 دقيقة كحد أقصى) وبالتالي فإن وقت إقامة الصلاة (بالساعة والدقائق) يتغير كل يوم تبعاً لتغير وقت الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظهر شاشة الإقامة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال ضبط الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يبقى للإقامة دقيقتين من الزمن عندها تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق (النموذج المسجدي مع حريدة الكرونية).

2. النمط الثابت:

وفيه يكون وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت في جميع الأيام ولا يتغير مع تغير وقت الأذان لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيُبين لاحقاً من خلال ضبط الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الأذان يظهر على شاشة الإقامة الفرق بالدقائق بين وقت الأذان ووقت الإقامة وتناقص تدريجياً.

ملاحظة: عندما يكون الفرق بين وقت الأذان ووقت الإقامة (الذي تم تحديده في نمط ضبط الإقامة) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الإقامة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدم الزمن يتقلص هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الإقامة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة، يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

يتم ضبط أوقات الإقامة للصلوات الخمس عندما تكون المذكرّة في غمط العمل الطبيعي كما يلي:

الفجر

Pray..01..00

00:00:00

1. اضغط مفتاح الإقامة ^{OK} مرة واحدة فتظهر كلمة "Pray 1" على

شاشة التاريخ وكلمة "الفجر" على الجريدة للدلالة على أن ضبط الإقامة

سيكون لصلاة الفجر، كما تظهر أوقات الإقامة المحرزة سابقاً مكان أوقات

الصلوات الخمس وبتوافق ذلك مع إصدار نعمة.

2. من أجل ضبط وقت الإقامة لصلاة أخرى اضغط [▲] أو [▼] فيتغير رقم الصلاة على شاشة التاريخ

"Pray 01, Pray 02, ...". مع اسم الصلاة على شاشة الجريدة، اضغط ^{OK} عند الصلاة المرغوبة.

نسمي

Pray..01..-1

00:00:00

3. سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضافي بشكل وامض يدل على غمط

الإقامة "1 - 1" Pray ويتوافق ذلك مع ظهور كلمة "نسي" على شاشة

الجريدة، اضغط [▲] أو [▼] لاختيار النمط الآخر "2 - 1" Pray الذي

يتوافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة.

4. في حال اختيار النمط النسي لضبط الإقامة "1 - 1" Pray ثم ضغط ^{OK} تصبح شاشة الصلاة المراد ضبط

الإقامة لها (الفجر مثلاً) في حالة وميض، قم بإدخال عدد الدقائق عن طريق [▲] أو [▼] (99 دقيقة كحد

أعظمي) ثم اضغط ^{OK} ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.

5. اضغط ^{OK} للدخول إلى ضبط الإقامة لهذه الصلاة ثم اضغط ^{OK} مرة أخرى لاختيار النمط النسي، كرر

الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط النسي لهذه الصلاة والصلوات الأخرى، اضغط ^{OK} للخروج والعودة

إلى غمط العمل الطبيعي.

ثابت

Pray..01..-2

00:00:00

6. عند اختيار النمط الثابت لضبط الإقامة "2 - 1" Pray (ضبط إقامة

صلاة الفجر في النمط الثابت) ثم ضغط المفتاح ^{OK} تصبح حانة الساعة من

شاشة الفجر بشكل وامض، قم بإدخال وقت إقامة صلاة الفجر (الساعة)

عن طريق المفاتيح [▲] و [▼] ثم اضغط ^{OK} لينتقل الوميض إلى خانتي

الدقائق، أدخل الدقائق بنفس الطريقة ثم اضغط ^{OK} ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.

7. يظهر رقم الصلاة التالية "2" Pray على شاشة التاريخ واسمها "الظهر" على شاشة الجريدة، كرر الإجراءات

السابقة لضبط الإقامة في النمط الثابت.

8. يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغير وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل

بعضها الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.

9. للخروج من نمط ضبط الإقامة والعودة إلى نمط العمل

الطبيعي اضغط المفتاح **⏮**

ملاحظات:

- وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين الصفر و 99 دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة صفر لن تفعل ميزة الإقامة لتلك الصلاة.
- وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة فلن تفعل ميزة الإقامة لهذه الصلاة.
- لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة في النموذج المسجدي.

شاشة الجريدة	شاشة التاريخ	الصلاة
نسبي	PrAY 1 - 1	الفجر
ثابت	PrAY 1 - 2	
نسبي	PrAY 2 - 1	الظهر
ثابت	PrAY 2 - 2	
نسبي	PrAY 3 - 1	المغرب
ثابت	PrAY 3 - 2	
نسبي	PrAY 4 - 1	العشاء
ثابت	PrAY 4 - 2	
نسبي	PrAY 5 - 1	العشاء
ثابت	PrAY 5 - 2	

12. منها الاستخدام العام:

ثم تزويد المذكرة بتجهيز للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.

يومي

bELL..01..on

05:30:17

المنبه الأول (منبه يومي): تصدر المذكرة صوت التنبيه يومياً عندما يحين وقت

التنبيه دون الحاجة إلى إعادة ضبط المنبه من جديد فهو يضبط مرة واحدة فقط.

(منبه قبل الأذان) على شاشة الجريدة.

- يمكن تغيير حالة المنبه من **on** إلى **off** وبالعكس باستخدام **⏮** أو **⏭**.
- كما تظهر على شاشات أوقات الصلاة أرقام تمثل عدد دقائق مسبقة بإشارة السالب (-) للدلالة على أن وقت التنبيه لكل صلاة سيكون قبل وقت الأذان لهذه الصلاة بعدد من الدقائق مبين على هذه الشاشات، حيث يوجد لكل صلاة وقت تنبيه خاص بها.
- عند اختيار **off** ثم ضغط **OK** سوف يتم إلغاء تفعيل المنبه والخروج من الضبط.
- عند اختيار **on** ثم ضغط **OK** سوف يتم الانتقال إلى خقتي عرض الثواني ويكون الرقم وامضاً، حيث يتم اختيار رقم صوت التنبيه باستخدام **⏮** أو **⏭** وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه،



- اضغط **OK** لتثبيت صوت التنبيه.
- سوف يتم الانتقال إلى وقت التنبيه قبل أذان الفجر ويكون عدد الدقائق وامضاً، اضبطه باستخدام **▲** أو **▼** ثم اضغط **OK** لينتقل الوميض إلى وقت التنبيه قبل أذان الظهر.
- كرر الخطوة السابقة لضبط وقت التنبيه قبل الأذان لبقية الصلوات.
- بعد الانتهاء من ضبط وقت التنبيه قبل الأذان لصلاة العشاء اضغط **OK** للعودة إلى نمط العمل الطبيعي، حيث تظهر من جديد أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس على الشاشات.
- وقت التنبيه قبل الأذان يتراوح من الصفر إلى 99 دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة صفر لن تفعل ميزة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاة.

13. تحديث الأصوات والنغمات:

تحتوي المذكرة مجموعة من أصوات الأذان والإقامة والتكبيرات بالإضافة إلى مجموعة من نغمات التنبيه، يتم تحميل هذه الأصوات والنغمات إلى المذكرة في المصنع.

يمكن للمستخدم تحديث الأصوات والنغمات في المذكرة وذلك عن طريق التواصل مع الشركة وتحديد الأصوات والنغمات التي يرغب بها، تقوم الشركة بإعداد ملف التحديث (MVSilicon.MVF) المطلوب وإرساله إلى المستخدم، عند الحصول على ملف التحديث يجب نسخه إلى فلاشة USB Flash Disk فارغة (لا تحتوي على أي ملفات أخرى) ويجب أن يكون نسخ الملف على الجذر الرئيسي (دون أن يوضع ضمن مجلد).

14. نمط البرمجة:

يتم التحكم بإعدادات المذكرة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Pro9":

1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط مفتاح البرمجة **PRO** باستمرار ولمدة ثلاث ثوانٍ، يترافق ذلك مع سماع نغمة محددة.
2. يظهر على شاشة التاريخ "Pro9.01" ويكون الرقم 01 وامضاً وتظهر على شاشة البرمجة كلمة **التهيئة** وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة، عن طريق المفاتيح **▲** و **▼** يمكن تغيير رقم البرنامج للانتقال إلى البرنامج الأخرى.
3. اضغط **OK** عند البرنامج المرغوب فتظهر قيمة البرنامج على شاشة **التهيئة** بشكل وامض.

4. يمكن تغيير قيمة البرنامج باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ وتثبيتها بضغط المفتاح OK.
5. بعد التثبيت يتم العودة إلى البرنامج نفسه، للخروج من نمط الترجمة اضغط المفتاح .
6. نفذ الإحركات السابقة لضبط إعدادات البرامج الأخرى (لاحظ ظهور عبارات مساعدة على شاشة البرنامج).
- ملاحظة: لكل نموذج من المذكرات عدد من الميزات والإصدارات وبعض الميزات متوفرة في إصدارات خاصة حسب الطلب، الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها والخريضة الموافقة لها ووظائفها:

البرنامج	التسمية	القيم	الجريدة	الوظيفة
Pro9.01	رقم المدينة	حس المحول	الهديينة	تعدد المدينة التي يتم عرض أوقات الصلاة لها.
Pro9.02	الإزاحة	-99~+99	الذواقة	إزاحة أوقات الصلاة عن أوقات المدينة المحددة.
Pro9.03	نمط عرض الساعة	12	24+12	نمط 12 ساعة.
		24	24+12	نمط 24 ساعة.
Pro9.04	وقت العشاء	01	العشاء	عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.
		02	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.
		03	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب ساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.
Pro9.05	نمط عرض التاريخ	01	ميلادي	ميلادي دائماً.
		02	هجري	هجري دائماً.
		03	هجري / ميلادي كل 5 ثوان.	هجري / ميلادي كل 5 ثوان.
Pro9.06	توفير الطاقة	00	مستمر	لمدونة تعمل على مدار الساعة.
		01	توقف	توقف بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.
		02	توقف	Automatically shut down all display at night
Pro9.07	الأذان	00	X	كتم.
		01	الترغامة	صوت الإقامة فقط عند وقت الإقامة.
		02	أذان	أذان كامل فقط عند وقت الصلاة بدون إقامة.
Pro9.08	نمط عرض التوقيت	03	الأذان	صوت الأذان والإقامة عند وقت الصلاة ووقت الإقامة.
		01	شتوي	شتوي دائماً.
		02	صيفي	صيفي دائماً.

(عدد الطلب)	الاستماع المباشر للقرآن الكريم.	استماع	01	القرآن	Prog.. 15
	الاستماع لقدر معين من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار خطة مستمرة.	تسمية	02		
	تفعيل/إلغاء تفعيل أولوية القرآن على الأصوات الأخرى في المذكرة.	الأولوية	03		
(عدد الطلب)	الاستماع إلى جزء محدد.	تسوية	01	برنامج الاستماع	Prog.. 15..01
	الاستماع إلى حزب محدد.	تسوية	02		
	الاستماع إلى سورة محددة.	تسوية	03		
	الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر	01	الاستماع للجزء	Prog.. 15..01 01
	الاستماع بدءاً من الجزء المحدد.	متواصل	02		
	اختيار رقم الجزء.	الصوت	01		
	اختيار صوت القارئ.	القارئ	01	الاستماع للحزب	Prog.. 15..01 02
	الاستماع إلى الحزب المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر	01		
	الاستماع بدءاً من الحزب المحدد.	متواصل	02		
	الاستماع إلى الحزب المحدد بشكل متكرر.	متكرر	03		
	اختيار رقم الحزب.	الصوت	01		
	اختيار صوت القارئ.	القارئ	01		
	الاستماع إلى السورة المحددة لمرة واحدة.	غير متكرر	01	الاستماع للسورة	Prog.. 15..01 03
	الاستماع بدءاً من السورة المحددة.	متواصل	02		
	الاستماع إلى السورة المحددة بشكل متكرر.	متكرر	03		
	اختيار رقم السورة.	الصوت	01		
	اختيار صوت القارئ.	القارئ	01		
(عدد الطلب)	تفعيل برنامج قراءة آخنة.	تسمية	on	برنامج الآخنة	Prog.. 15..02
	إلغاء تفعيل برنامج قراءة آخنة.	تسمية	off		
	قراءة جزء كل يوم في الوقت المحدد للقراءة.	جزء	01	في برنامج الآخنة	
	قراءة حزب كل يوم في الوقت المحدد للقراءة.	حزب	02		
	اختيار رقم الجزء أو الحزب.	الصوت	01		
	اختيار صوت القارئ.	القارئ	01		

1.14 رقم المدينة "Pro9.01" والإزاحة "Pro9.02":

المدينة	الإزاحة
Pro9.01	Pro9.02

تم تصميم المذكرة بحيث تحوي على أوقات الصلاة لمدن متعددة، وهذه المدن مع أرقامها مينة في الجدول المرفق في نهاية هذا الدليل، عند إدخال رقم المدينة في البرنامج "Pro9.01" تقوم المذكرة بعرض أوقات الصلاة لهذه المدينة. كما تم تزويد المذكرة بإمكانية لإزاحة (تعديل) كل وقت من أوقات الصلاة زيادة أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة لمدن (أو مناطق أو قرى) لها فروق زمنية ثابتة عن المدن الرئيسة.

عند الدخول إلى البرنامج "Pro9.01" بضغط مفتاح التثبيت **OK** في نمط الترجمة، يظهر رقم المدينة على شاشة الظهر وتكون الحانة الأولى (أقصى اليسار) من الرقم وامضة ويتراق ذلك مع ظهور كلمة "المدينة" على شاشة الجريدة، يتم إدخال رقم المدينة المرغوبة وفق الجدول الموجود في نهاية هذا الدليل، رقم المدينة مؤلف من أربع حانات يتم تغيير الحانة الوامضة باستخدام **▲** و **▼** ثم ضغط مفتاح التثبيت **OK** ليتم الانتقال إلى الحانة التالية وهكذا حتى نهاية الرقم (لا يمكن إدخال رقم أكبر من الأرقام المحددة بالجدول).

يمكن الدخول إلى برنامج اختيار المدينة مباشرة من جهاز التحكم بضغط المفتاح **سنة** لمدة ثلاث ثوانٍ. بعد الانتهاء من إدخال رقم المدينة يتم العودة إلى المستوى الأعلى في نمط الترجمة حيث يمكن اختيار البرنامج "Pro9.02" وهو ضبط الإزاحة لكل وقت من أوقات الصلاة، هذه الإزاحة تكون مقدرة بالدقائق (99 دقيقة كحد أعظمي) وهي عبارة عن إزاحة زمنية عن أوقات الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9.01".

اضغط المفتاح **OK** فتظهر قيم الإزاحة الافتراضية لجميع الأوقات وهي 00، ويكون رقم الإزاحة للصلاة الفجر وامضاً، يتراق ذلك مع ظهور كلمة "الإزاحة" على شاشة الجريدة.

يتم تغيير قيمة الإزاحة باستخدام المفاتيح **▲** و **▼**، ولجعل هذه الإزاحة سالبة اضغط المفتاح **1** (وقت الصلاة سيكون قبل وقت الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9.01" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها)، اضغطه مرة أخرى لإلغاء الإشارة السالبة.

بعد التغيير، اضغط مفتاح التثبيت لحفظ قيمة الإزاحة والانتقال إلى وقت الشروق حيث يتم تغيير قيمة الإزاحة لباقي الأوقات بنفس الطريقة.

ملاحظة: بعد تغيير رقم المدينة تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع الأوقات وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة.

2.14 ضبط عرض الساعة "Pro9.03":

24↔12

Pro9.03.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بطريقة عرض الساعة وأوقات الصلاة في المذكرة حيث تتوفر طريقتين للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة.

للدخول إلى هذا البرنامج يجب أولاً الدخول إلى نمط الرجعة بضغط المفتاح **↔** باستمرار ولمدة ثلاث ثوانٍ، ثم استخدام **▲** و **▼** لاختيار البرنامج "Pro9.03" ثم اضغط **OK** ليتم الدخول إلى هذا البرنامج حيث يتم عرض قيمة على شاشة **الظهر** بشكل واضح، يمكن التنقل بين هذه القيم باستخدام **▲** و **▼** ثم ضغط **OK** لتثبيت القيمة والانتقال إلى البرنامج التالي.

القيم المتاحة لهذا البرنامج مع وظائفها مينة في الجدول التالي:

Pro9.03	نمط الساعة	12	24↔12	نمط 12 ساعة.
		24	24↔12	نمط 24 ساعة.

ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض الساعة مباشرة بضغط المفتاح **12/24** من جهاز التحكم.

3.14 وقت العشاء "Pro9.04":

العشاء

Pro9.04.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بوقت أذان العشاء حيث تتوفر ثلاث خيارات لتحديد وقت أذان العشاء مينة في الجدول التالي:

Pro9.04	وقت العشاء	01	العشاء	عادي حسب التوقيت المعتمد.
		02	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب ساعة ونصف دائماً.
		03	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب ساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.

تم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.

4.14 ضبط عرض التاريخ "Pro9.05":

التاريخ

Pro9.05.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بنمط عرض التاريخ في المذكرة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط أو عرض التاريخ الهجري فقط أو عرض كلا من التاريخ الميلادي والهجري بشكل متناوب كل 5 ثوانٍ.



تم عملية تغيير قيم هذا الزمان بنفس الطريقة المستعملة في الزمان السابق.



إن عرض التاريخ الميلادي على شاشة التاريخ يتوافق مع عرض اسم اليوم من أيام الأسبوع على شاشة الخريطة، وعرض التاريخ الهجري يتوافق مع عرض اسم الشهر الهجري على شاشة الخريطة.





ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض التاريخ مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بعمل المذكرّة ككل (تشغيل / إطفاء) حيث يمكن وضعها في حالة عمل دائم على مدار الساعة عند اختيار القيمة 00 لهذا البرنامج (إلغاء نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط توفير الطاقة للمذكرّة باختيار القيمة 01 لهذا البرنامج وعندها فإن شاشات الإظهار في المذكرّة سوف تنطفئ من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء ساعة وتعود إلى العمل قبل أذان الفجر ساعة.

تم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرامج السابق.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بالأذان الذي تصدره المذكرة حيث يمكن إلغاء الأذان والإقامة كلياً باختيار القيمة 00، أو تفعيل صوت إقامة الصلاة فقط عند وقت الإقامة باختيار القيمة 01، أو تفعيل صوت الأذان فقط عند وقت الصلاة باختيار القيمة 02، أو تفعيل الأذان وقت الصلاة وصوت إقامة الصلاة عند الإقامة باختيار القيمة 03. عندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن إيقافه بشكل نهائي بضغط مفتاح الخروج ، كما يمكن كتم الصوت بضغط مفتاح الكتم .

- ويضغطه مرة أخرى يتم إلغاء الكتم، ويمكن التحكم بمستوى الصوت عن طريق مفتاح زيادة مستوى الصوت  ومفتاح إنقاص مستوى الصوت .

Pro9.07	الأذان	00		كتم.
		01		صوت الإقامة فقط عند وقت الإقامة.
		02		أذان كامل فقط عند وقت الصلاة بدون إقامة.
		03		صوت الأذان والإقامة عند وقت الصلاة ووقت الإقامة.

تتم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.



7.14 مخطط التوقيت صيفي/شتوي "Pro9.08":

التوقيت

Pro9.08.

هذا البرنامج مخصص للتحكم بتغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي. يتقدم الساعة وأوقات الصلاة 60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة وأوقات الصلاة 60 دقيقة.

يمكن جعل المذكرّة تعمل بالتوقيت الشتوي دائماً باختيار القيمة 01 لهذا البرنامج، كما يمكن التبديل إلى التوقيت الصيفي في أي وقت باختيار القيمة 02 لهذا البرنامج، أو جعل المذكرّة تقوم بالتبديل الآلي بين التوقيتين باختيار

Pro9.08	مخطط عرض التوقيت	01		شتوي دائماً.
		02		صيفي دائماً.

الصوت

8.14 تفعيل/إلغاء تفعيل الأصوات "Pro9.09":

هذا البرنامج يحتوي على ثلاث برامج فرعية هي:

Pro9.09.

• **Pro9.09.01:** وهو مخصص لتفعيل أو إلغاء نغمة الاستجابة لمفاتيح

جهاز التحكم.

تفعيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	المفاتيح	on	نغمة المفاتيح	Pro9.09.01
إلغاء نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	المفاتيح	oF		

كل ساعة

كل ساعة

• **Pro9.09.02:** وهو مخصص للتحكم

(تفعيل/إلغاء) واختيار نغمة التنبيه التي تصدرها

المذكورة على رأس كل ساعة.

Pro9.09.on Pro9.09.oF

تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	on	نغمة التنبيه	Pro9.09.02
إلغاء تفعيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	oF	كل ساعة	

نغمة البدء

نغمة البدء

• **Pro9.09.03:** وهو مخصص للتحكم

(تفعيل/إلغاء) واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.

Pro9.09.on Pro9.09.oF

تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.	نغمة البدء	on	نغمة البدء	Pro9.09.02
إلغاء تفعيل نغمة بدء تشغيل المذكرة.	نغمة البدء	oF		

الصوت

يتم تفعيل الأصوات والنغمات في هذه البرامج الفرعية باختيار القيمة on ويتم إلغاؤها

باختيار القيمة oF لهذه البرامج.

Pro9.09.on

عند تفعيل نغمة التنبيه كل ساعة ونغمة بدء التشغيل يتم الانتقال إلى حالي الثواني في

0338 27

شاشة الوقت لاختيار النغمة من مجموعة نغمات متوفرة.

إن عملية اختيار القيم وتثبيتها في هذه البرامج الفرعية تتم بنفس الطريقة المتبعة في البرامج السابقة.

9.14 غط عرض الحرارة "Pro9.11" (عند الطلب):

الصراوت

Pro9.11.

هذا البرنامج متوفر في حال كانت شاشة الحرارة ثلاثية الخانات ويمكن من خلاله التحكم بطريقة عرض المذكرة للحرارة، حيث يوجد خياران متوفران لهذا البرنامج هما:

- 01 درجة الحرارة المتوبة °C

- 02 درجة الحرارة فهرنهايت °F

Pro9..11	الحرارة	01	°C	إظهار الحرارة بالدرجة	متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند
		02	°F	إظهار الحرارة بالفهرنهايت.	

- عرض الحرارة بالفهرنهايت متوفر عند الطلب فقط، و بالتالي فإن البرنامج Pro9..11 غير متاح في جميع نسخ المذكرة.

10.14 نموذج المذكرة "Pro9..12" (عند الطلب):

هذا البرنامج متوفر في المذكرة التي تحوي شاشة الجريدة، وهو مخصص لتحديد

نموذج المذكرة حيث تتوفر نموذجان مختلفان هما:

- النموذج المرئي: عند اختيار هذا النموذج لا تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" عند الإقامة.
- النموذج المسحدي: عند اختيار هذا النموذج تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق.

Pro9..12	النموذج	01	مرئي	استخدام المذكرة في المنزل.	(عند الطلب).
		02	مسحدي	استخدام المذكرة في المسجد	

عند اختيار "مرئي" ثم ضغط المفتاح  يتم التثبيت والخروج.

عند اختيار "مسحدي" سوف يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الفهر من أجل اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن تختلف استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مينة في الجدول التالي:

الرقم	عبارة الجريدة	الوظيفة
01	أغلق الجوال	أغلق الجوال (باللغة العربية).
02	Turnoff Mobile	أغلق الجوال
03	XIDH MOBILE	أغلق المحمول
04	أغلق الجوال Turnoff Mobile XIDH MOBILE	أغلق النقال

11.14 القرآن الكريم "Pro9..15" (عند الطلب):

القرآن

Pro9..15..00

هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk عزز عليها الملفات الصوتية الخاصة بالقرآن الكريم.

من خلال هذا البرنامج يستطيع المستخدم الاستماع المباشر للقرآن الكريم، أو الاستماع إلى حزمة كاملة على مدى أيام عديدة وفي وقت محدد من اليوم، كما يستطيع المستخدم تفعيل أولوية صوت القرآن على الأصوات الأخرى أو إلغاء هذه الأولوية، كل ذلك يتم من خلال البرامج الفرعية التالية:

Pro9..15..01	الاستماع	الاستماع المباشر للقرآن الكريم.
Pro9..15..02	تأشيرة	الاستماع لفترة معين من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار حزمة مستمرة.
Pro9..15..03	الأولوية	تعمل أو إلغاء تفعيل أولوية قرآن على الأصوات الأخرى.

عند الدخول إلى برنامج القرآن الكريم ستظهر كلمة **الاستماع** على شاشة الجريدة ويظهر الرقم **01** وامضاً على جانبي اليوم من شاشة التاريخ وهو البرنامج الفرعي الأول، باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** يمكن اختيار أحد البرامج الفرعية الأخرى ويتوافق ذلك مع ظهور اسم هذا البرنامج على شاشة الجريدة، ثم بالضغط على مفتاح التثبيت **OK** يتم الدخول إلى هذا البرنامج الفرعي.

ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج القرآن الكريم مباشرة بالضغط على المفتاح **Q** من جهاز التحكم بشكل مستمر لمدة ثلاث ثوان.

1.11.14 برنامج الاستماع Pro9..15..01

يتضمن هذا البرنامج ثلاث خيارات للاستماع مية في الجدول التالي:

Pro9..15..01	01	جزء	الاستماع بدءاً من جزء محدد.
	02	تصوب	الاستماع بدءاً من حزب محدد.
	03	سورة	الاستماع بدءاً من سورة محددة.

عند الدخول إلى برنامج الاستماع يظهر على الجريدة أحد الخيارات التالية:

- **جزء** ويتوافق معها ظهور الرقم **01** وامضاً على شاشة الفهر.
- **تصوب** ويتوافق معها ظهور الرقم **02** وامضاً على شاشة الفهر.
- **سورة** ويتوافق معها ظهور الرقم **03** وامضاً على شاشة الفهر.

يتم التنقل بين خيارات برنامج الاستماع بالمفاتيح **▲** و **▼** وتثبيت الخيار المرغوب بالمفتاح **OK**. بعد تثبيت الخيار يتم الانتقال إلى تحديد طريقة الاستماع والتي تكون على الشكل التالي:

أ. الاستماع إلى الأجزاء:

يتوفر خياران لطريقة الاستماع إلى الأجزاء هما:

1. غير متكرر: ويعني الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة فقط، تظهر العبارة **غير متكرر** على الجريدة الإلكترونية ويظهر الرقم **01** وامضاً على شاشة الشروق.

2. متواصل: ويعني متابعة الاستماع إلى الأجزاء التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الجزء المحدد، تظهر الكلمة **متواصل** على الخريطة الإلكترونية ويظهر الرقم 02 وامضاً على شاشة الشروق.

الاستماع إلى الجزء المحدد مرة واحدة.	غير متكرر	01	Pro9..15..01	برنامج الاستماع للجزء
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الجزء المحدد.	متواصل	02	01	

b. الاستماع إلى الأحزاب والسور:

يتوفر ثلاث خيارات لطريقة الاستماع إلى الأحزاب والسور هي:

1. غير متكرر: ويعني الاستماع إلى الحزب أو السورة المحددة لمرة واحدة فقط، تظهر العبارة **غير متكرر** على الخريطة الإلكترونية ويظهر الرقم 01 وامضاً على شاشة الشروق.
2. متواصل: ويعني متابعة الاستماع إلى الأحزاب أو السور التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الحزب أو السورة المحددة، تظهر الكلمة **متواصل** على الخريطة الإلكترونية ويظهر الرقم 02 وامضاً على شاشة الشروق.
3. متكرر: ويعني الاستماع إلى الحزب أو السورة المحددة بشكل متكرر، تظهر الكلمة **متكرر** على الخريطة الإلكترونية ويظهر الرقم 03 وامضاً على شاشة الشروق.

الاستماع إلى الحزب المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر	01	Pro9..15..01 02	برنامج الاستماع للحزب
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الحزب المحدد.	متواصل	02		
الاستماع إلى الحزب المحدد بشكل متكرر.	متكرر	03		
الاستماع إلى السورة المحددة لمرة واحدة.	غير متكرر	01	Pro9..15..01 03	برنامج الاستماع للسورة
الاستماع إلى القرآن بدءاً من السورة المحددة.	متواصل	02		
الاستماع إلى السورة المحددة بشكل متكرر.	متكرر	03		

- بعد الانتهاء من تحديد طريقة الاستماع يتم الانتقال إلى تحديد الجزء أو الحزب أو السورة التي سيبدأ الاستماع بها منها من خلال رقم يظهر على شاشة الظاهر يعبر عن رقم الجزء أو الحزب أو السورة، ويتوافق ذلك بإظهار كلمة **الصوت** على شاشة الخريطة كما تقوم المذكرة بإصدار صوت تلاوة الجزء أو الحزب أو السورة المحددة مسبقاً باسمها.

- المرحلة الأخيرة في برنامج الاستماع هي تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم على شاشة العصر يعبر عن صوت القارئ المرغوب ويتوافق بظهور كلمة **القارئ** على شاشة الخريطة كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه (عند الطلب).

2.11.14 برنامج الختمة Pro9..15..02

في هذا البرنامج يتم الاستماع إلى ختمة كاملة للقرآن الكريم موزعة على (30/ يوم (جزء كل يوم) أو (60/ يوم (حزب كل يوم) بحيث يستمع المستخدم كل يوم إلى جزء أو حزب من القرآن الكريم (بحسب الرغبة) وذلك في وقت محدد من اليوم يتم ضبطه مرة واحدة من قبل المستخدم، وتقوم المذكرة تلقائياً بتشغيل الجزء أو الحزب في ذلك الوقت يومياً.

- عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر كلمة **oF** أو **on** بشكل وامض على خائفي التواني من شاشة الوقت ويتم التنقل بين الخيارين بالمفاتيح **▲** و **▼** وتثبيت الخيار المرغوب بالمفتاح **OK**.

برنامج الختمة	Pro9..15..02	on	تفعيل برنامج قراءة ختمة.
		oF	إلغاء تفعيل برنامج قراءة ختمة.

- عند تفعيل برنامج الختمة يتم الانتقال إلى تحديد وقت بدء الاستماع إلى الختمة يومياً حيث تصبح خائفي الساعة بشكل وامض ليتم ضبط الساعة بالمفاتيح **▲** و **▼** في نظام الـ (24/ ساعة ثم التثبيت بالمفتاح **OK**).

- يتم الانتقال إلى خائفي الدقائق التي تصبح وامضة، يتم الضبط بنفس الطريقة السابقة.

- بعد ذلك يتم تحديد خيار تلاوة الختمة بحسب الجزء (جزء كل يوم) أو بحسب الحزب (حزب كل يوم)، حيث يظهر الرقم **01** بشكل وامض على شاشة الفجر ويتراقب بظهور كلمة **صوت** على شاشة الجريدة، يمكن الانتقال إلى الخيار الآخر بالمفاتيح **▲** و **▼** ثم تثبيت الخيار المرغوب بالمفتاح **OK**.

برنامج الختمة	Pro9..15..02	01	تلاوة جزء كل يوم في الوقت المحدد.
	on	02	تلاوة حزب كل يوم في الوقت المحدد.

- الخطوة التالية هي اختيار رقم الجزء أو الحزب الذي تبدأ تلاوة الختمة منه، حيث يظهر رقم الحزب أو الجزء وامضاً على شاشة الظهر، ويتراقب ذلك بإظهار كلمة **الصوت** على شاشة الجريدة كما تقوم المذكرة بإصدار صوت تلاوة الجزء أو الحزب المحدد، يتم الاختيار بالمفاتيح **▲** و **▼** ثم التثبيت بالمفتاح **OK**.

- المرحلة الأخيرة في برنامج الختمة هي تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم على شاشة العصر يعبر عن صوت القارئ المرغوب ويتراقب بظهور كلمة **القارئ** على شاشة الجريدة كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه (عند الطلب).

CITY CODE TABLE

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
93	Afghanistan	Kandahar	0001	213	ALGERIA	Bou Saida	0048
93		Kabul	0002	213		Chlef	0049
93		Mazar-i-Sharif	0003	213		Djelfa	0050
93		Herat	0004	213		El Eulma	0051
355	Albania	Tirana	0005	213		El Khroub	0052
355		Durres	0006	213		Messaad	0053
355		Vlore	0007	213		Oran	0054
355		Elbasan	0008	213		Ouargla	0055
355		Shkoder	0009	213		Relizane	0056
355		Fier	0010	213		Saida	0057
355		Korce	0011	213		Souk Ahras	0058
355		Gjirokaster	0012	213		Tahessa	0059
355		Berat	0013	213		Tiaret	0060
355		Lushnje	0014	213		Tlemcen	0061
213	ALGERIA	Blida	0015	213		Touggourt	0062
213		Bouira	0016	213		Adrar	0063
213		Algiers	0017	213		Bejaia	0064
213		Randon	0018	966	Arab Emirates	El Bunduq	0065
213		Mila	0019	966		Al Haivir	0066
213		Medea	0020	966		Al Khatam	0067
213		Mascara	0021	966		Ajman	0068
213		Batna	0022	966		Shamis	0069
213		biskra	0023	966		Sharjah	0070
213		bechar	0024	966		Ra's al Khaimah	0071
213		jijel	0025	966		Ad Dhaiya	0072
213		Tizi Ouzou	0026	966		Al Ain	0073
213		Hassi Messaoud	0027	966		Al Fujayrah	0074
213		Khenchela	0028	966		Falaj al Mu'alla	0075
213		Djanet	0029	966		Abu Dhabi	0076
213		SETIF	0030	966		Umm al Quwain	0077
213		SKIKDA	0031	966		Badu' Zaid,	0078
213		Sidi Bel Abbes	0032	966		Bani Yas	0079
213		Annaba	0033	966		Das Island	0080
213		Ghardaia	0034	966		Jumairah	0081
213		Guelma	0035	966		Diba	0082
213		Constantine	0036	966		DUBAI	0083
213		Laghouat	0037	966		Fujairah	0084
213		Mostaganem	0038	54	Argentina	Buenos	0085
213		El Oued	0039	54		Cordoba	0086
213		El Tarf	0040	54		La Plata	0087
213		Ain Beida	0041	54		Mendoza	0088
213		Ain Oussera	0042	54		Rosario	0089
213		Bab Fzouar	0043	54		Salta	0090
213		Baraki	0044	374	Armenia	Vanadzor	0091
213		Barika	0045	374		Yerevan	0092
213		Bordj Bou Arreridj	0046	61	AUSTRALIA	Adelaide	0093
213		Bordj et Kiffan	0047	61		Avalon,	0094

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
61	AUSTRALIA	Alice Springs	0095	880	BANGLADESH	Dhaka	0142
61		Brisbane	0096	880		RAJSHAHI	0143
61		Newcastle	0097	880		RANGAMATI	0144
61		Townsville	0098	880		SADPUR	0145
61		Geraldton	0099	880		Sylhet	0146
61		Darwin	0100	880		Chittagong	0147
61		Dubbo	0101	880		FARIDPUR	0148
61		Sydney	0102	880		FENI	0149
61		Canberra	0103	880		Cox's Bazar	0150
61		Cowra	0104	880		COMILLA	0151
61		Cinnamulla	0105	880		Kishoreganj	0152
61		Launceston	0106	880		Madaripur	0153
61		Learmonth	0107	880		Manikganj	0154
61		Melbourne	0108	880		Mymensing	0155
61		Perth	0109	880		Naturia	0156
43	Austria	Bludenz	0110	880	Belgium	Nandarkona	0157
43		Bregenz	0111	32		Antwerpen	0158
43		Amstetten	0112	32		Aalst	0159
43		Feldkirch	0113	32		Bastogne	0160
43		Ganserndorf	0114	32		Brugge	0161
43		Graz	0115	32		Bruxelles	0162
43		Badgastein	0116	32		Charleroi	0163
43		Bruck a.d. L.	0117	32		Dendermonde	0164
43		Klagenfurt	0118	32		Diest	0165
43		Dornbirn	0119	32		Hasselt	0166
43		Imst	0120	32		Genk	0167
43		Landeck	0121	32		Gent	0168
43		Linz	0122	32		Heusden-Zolder	0169
43		Innsbruck	0123	32		La Louvière	0170
43		Kufstein	0124	32		Kortrijk	0171
43		St.Pölten	0125	32		Leuven	0172
43		Salzburg	0126	32		Liege	0173
43		Telfs	0127	32		Lier	0174
43		Villach	0128	32		Lokeren	0175
43		Wels	0129	32		Mol	0176
43		Wien	0130	32		St-Niklaas	0177
43		Wr. Neustadt	0131	32		Willebroek	0178
994	AZERBAIJAN	Baku	0132	32	Benin	Mons	0179
994		GYANDZHA	0133	32		Namur	0180
994		Mingeaur	0134	32		Verviers	0181
973	BAHRAIN	Ar Rifa	0135	32		Zeile	0182
973		AL MUHARRAQ	0136	229		Porto-Novo	0183
973		Manama	0137	229		Cotonou	0184
973		Madinat 'Isa	0138	229		Abomey	0185
880	BANGLADES	BARGUNA	0139	229		Alibori	0186
880	II	BARISAL	0140	229		Atakora	0187
880		KHULNA	0141	229		Atlantique	0188

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
229	Benin	Borgou	0189	1	Canada	Ottawa	0236
229		Collines	0190	1		Calgary	0237
229		Donga	0191	1		Edmonton	0238
229		Kouffo	0192	1		Quebec	0239
229		Littoral	0193	1		Winnipeg	0240
229		Mono	0194	1		Hamilton	0241
229		Oueme	0195	1		Kitchener, BC	0242
229		Plateau	0196	1		London	0243
229		Zou	0197	1		Niagara on the Lake, ON	0244
387	Bosnia Herzegovina	Tuzla	0198	1		Halifax	0245
387		Sarajevo	0199	1		Oshawa	0246
387		Mostar	0200	1		Victoria	0247
267	Botswana	Gaborone	0201	1		Windsor, NB	0248
55	BRAZIL	Brasilia	0202	1		Saskatoon	0249
55		Maraba	0203	1		Regina, SK	0250
55		Goiânia	0204	1		Sherbrooke, NS	0251
55		Rio Branco	0205	1		St. John's, NL	0252
55		Rio De Janeiro	0206	236	Central African Republic	Bambari	0253
55		Santa Maria	0207	236		Bangui	0254
55		Londrina	0208	235	CHAD	ABECHE	0255
55		Montes claros	0209	235		DOBA	0256
673	Brunei	BELAIT	0210	235		KELO	0257
673		KUALABELAIT	0211	235		LAI	0258
359	BULGARIA	Plovdiv	0212	235	Congo	MOUNDOU	0259
359		Pleven	0213	235		Ndjemena	0260
359		Burgas	0214	269	Comoros	Fomboni	0261
359		Pernik	0215	269		Moroni	0262
359		Tolbukhin	0216	269		Mutsamudu	0263
359		Ruse	0217	242	Cote Divoire	Brazzaville	0264
359		Sliven	0218	242		Louhomo	0265
359		Shumen	0219	242		Quimpanza	0266
359		Sofia	0220	225		Agneby	0267
359		Varna	0221	225	Croatia	Bafing	0268
226	BURKINA FASO	Ouahigouya	0222	225		Bas-Sassandra	0269
226		Bobo-Dioulasso	0223	225		Denguete	0270
226		Koudougou	0224	225		Div-Haut Montagnes	0271
226		Ouagadougou	0225	225		Fromager	0272
95	Burma	Akyah	0226	225		Haut-Sassandra	0273
257	Burundi	Bujumbura	0227	225		Lacs	0274
855	Cambodia	Kampong Cham	0228	225		Lagunes	0275
855		Kandal	0229	225		Marahoué	0276
855		Phnom Penh	0230	225		Abidjan	0277
855		Prey Veng	0231	385		Osijek	0278
855		Battambang	0232	385		Rijeka	0279
1	Canada	Toronto	0233	385	CYPRUS	Split	0280
1		Montreal	0234	385		Zagreb	0281
1		Vancouver	0235	357		Paphos	0282

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
357	CYPRUS	Nicosia	0283	358	FINLAND	Vantaa	0330
357		Lefkosia	0284	358		Helsinki	0331
357		Limassol	0285	33		Annemasse	0332
45	DENMARK	Alborg	0286	33		Bar Le Duc	0333
45		Aarhus	0287	33		Belfort	0334
45		Odense	0288	33		Besançon	0335
45		Copenhagen	0289	33		Bordeaux	0336
253	DJIIBOUTI	OBOCK	0290	33		Charleville Mézières	0337
253		DJIBOUTI	0291	33		Clermont-Ferrand	0338
253		DIKHIL	0292	33		Colmar	0339
253		ALISABIEH	0293	33		Creil	0340
253		MOULHOUE	0294	33		Dijon	0341
670	East Timor	Dili	0295	33		Epinal	0342
20	Egypt	AL MAHALLAH	0296	33		Etampes	0343
20		LUXOR	0297	33		Forbach	0344
20		AL ISMAILIYA	0298	33		Gundershofen	0345
20		AL EXANDRIA	0299	33		Haguenau	0346
20		GIZA	0300	33		Le Creusot	0347
20		ZAQAZIQ	0301	33		Le Havre	0348
20		SALLUM	0302	33		Limoges	0349
20		FAYYUM	0303	33		Lunéville	0350
20		CAIRO	0304	33		Lure	0351
20		QUSEIR	0305	33		Lyon	0352
20		MANSURA	0306	33		Mantes La Jolie	0353
20		MINYA	0307	33	FRANCE	Marseille	0354
20		ABU SIMBEL	0308	33		Metz	0355
20		ASWAN	0309	33		Modane	0356
20		ASYUT	0310	33		Molsheim	0357
20		BANI SUWAYF	0311	33		Montbéliard	0358
20		BUR SAID	0312	33		Mulhouse	0359
20		DAMANHUR	0313	33		Nancy	0360
20		RA' SNASRANI	0314	33		Nantes	0361
20		SOHAG	0315	33		Nemours	0362
20		TANTA	0316	33		Neufchâteau	0363
20		SUEZ	0317	33		Orléans	0364
20		Matruh	0318	33		Oyonnax	0365
291	Eritrea	Asmara	0319	33		Paris	0366
251	Ethiopia	Addis Ababa	0320	33		Pont-à-Mousson	0367
251		Dessye	0321	33		Quimper	0368
251		Dire Dawa	0322	33		Reims	0369
251		Gondar	0323	33		Rouen	0370
251		Harar	0324	33		Saint Etienne	0371
251	Fiji	Jimma	0325	33		Sarrebourg	0372
679		Suva	0326	33		St.Dié	0373
679	FINLAND	Vindawa	0327	33		St.Dizier	0374
358		Espoo	0328	33		Vannes	0375
358		Tampere	0329	33		Strasbourg	0376

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
33	FRANCE	Vesoul	0377	49		GöppingenI	0424
241		Lamharene	0378	49		Goslar	0425
241	GABON	Libreville	0379	49		Gummersbach	0426
220		Banjul	0380	49		Günzburg	0427
220		Farafenni	0381	49		Gütersloh	0428
220	GAMBIA	Georgetown	0382	49		Hagen	0429
220		Gunjur	0383	49		Hamburg	0430
220		Serrekunda	0384	49		Hamel	0431
220		Sukuta	0385	49		Hamm	0432
49		Aachen	0386	49		Hannu	0433
49		Ahaus	0387	49		Hannover	0434
49		Aschaffenburg	0388	49		HeilbronnI	0435
49		Augsburg	0389	49		Herborn	0436
49		Bad Hersfeld	0390	49		Hildesheim	0437
49		Bad Nauheim	0391	49		Höchst-odw	0438
49		Bad Reichenall	0392	49		Hof-Saale	0439
49		Bad SaulgauI	0393	49		Höhr-Grenzhausen	0440
49		Bad WurzachI	0394	49		Hückelhoven	0441
49		Bamberg	0395	49		Ingolstadt	0442
49		Bayreuth	0396	49		Kaiserslautern	0443
49		berlin	0397	49		KarlsruheI	0444
49		Biberach a.d. RissI	0398	49		Karlstadt	0445
49		Bielefeld	0399	49		Kassel	0446
49		Bonn	0400	49	Germany	Kaufbeuren	0447
49		Braunschweig	0401	49		Kempten	0448
49		Bremen	0402	49		Kiel	0449
49		Bremerhaven	0403	49		Kirchheimbolanden	0450
49		BuchenI	0404	49		Koblenz	0451
49	Germany	Coburg	0405	49		Köln	0452
49		Darmstadt	0406	49		KonstanzI	0453
49		Deggendorf	0407	49		Krefeld	0454
49		Delmenhorst	0408	49		Leipzig	0455
49		Dortmund	0409	49		Limburg	0456
49		Dresden	0410	49		Lodz	0457
49		Duisburg	0411	49		Löhne	0458
49		Düsseldorf	0412	49		LörrachI	0459
49		Essen	0413	49		Lübeck	0460
49		Flensburg	0414	49		Ludwigshafen	0461
49		Frankfurt	0415	49		Magdeburg	0462
49		FreiburgI	0416	49		Mainz	0463
49		FriedrichshafenI	0417	49		MannheimI	0464
49		Fulda	0418	49		Memmingen	0465
49		Garmisch - Partenkirchen	0419	49		Michelstadt	0466
49		Gehlingen a.d.SteigI	0420	49		Mönchengladbach	0467
49		Gelsenkirchen	0421	49		MosbachI	0468
49		Germersheim	0422	49		München	0469
49		Glengen a.d.BrenzI	0423	49		Münster	0470

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
49	Germany	Neu Ulm	0471	594	Guyana	Linden	0518
49		Neubrandenburg	0472	91	INDIA	New Delhi	0519
49		Neumünster	0473	91		Allahabad	0520
49		Neustadt a.d.W.	0474	91		DELHI	0521
49		Nienburg	0475	91		Imphal	0522
49		Nürnberg	0476	91		Amritsar	0523
49		Oelde	0477	91		PATAN	0524
49		Osnabrück	0478	91		BANGALORE	0525
49		Pforzheim1	0479	91		Bhuj	0526
49		Pfullendorf1	0480	91		BOMBAY	0527
49		Prag	0481	91		Trivandrum	0528
49		Rastatt1	0482	91		HYDERABAD	0529
49		Recklinghausen	0483	91		Ranchi	0530
49		Regensburg	0484	91		Sringeri	0531
49		Remscheid	0485	91		Vadodara	0532
49		Rosenheim	0486	91		Gauhati	0533
49		Saarbrücken	0487	91		Gaya	0534
49		Salzgitter	0488	91		CALCUTTA	0535
49		Schweinfurt	0489	91		KANPUR	0536
49		Siegen	0490	91		LUCKNOW	0537
49		Stadtallendorf	0491	91		MADRAS	0538
49		Stuttgart1	0492	91		NAGPUR	0539
49		Ulm1	0493	91		Kerala	0540
49		Vechta	0494	62	Indonesia	Jakarta Busut DKI	0541
49		Waldshut-Tiengen1	0495	62		Surabaya Jatim	0542
49		Weiden in der Oberpfalz	0496	62		Bandung Bali	0543
49		Wetzlar	0497	62		Bekasi Jabar	0544
49		Wiesbaden	0498	62		Medan Sumut	0545
49		Wittlich	0499	62		Tangerang Banten	0546
49		Wuppertal	0500	62		Depok Jabar	0547
233	Ghana	Accra	0501	62		Semarang Jateng	0548
233		Kumasi	0502	62		Palembang Sumsel	0549
233		Sekondi	0503	62		Makassar Sulsel	0550
233		Takoradi	0504	62		Tangerang Selatan	0551
233		Tamale	0505	62		Ambon Maluku	0552
30	Greece	Thrace	0506	62		Balikpapan Kaltim	0553
245	Guinea Bissau	Bafata	0507	62		Banda Aceh	0554
245		Bissau	0508	62		Bandar Lampung	0555
245		Catio	0509	62		Bandung Jabar	0556
245		Farim	0510	62		Banjar Jabar	0557
245		Gabu	0511	62		Banjarbaru	0558
245	Guinea	Mansoa	0512	62		Banjarmasin	0559
224		Conakry	0513	62		Batam Kepri	0560
224		Kankan	0514	62		Batu Jatim	0561
224		Labe	0515	62		Baubau	0562
224	Guyana	Siguiri	0516	62		Bekasi	0563
594		Georgetown	0517	62		Bengkulu	0564

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
62	Indonesia	Bima	0565	62	Indonesia	Pematangsiantar	0612
62		Binjai	0566	62		Pontianak	0613
62		Bitung	0567	62		Prabumulih	0614
62		Blitar	0568	62		Probolinggo	0615
62		Bogor	0569	62		Sabang NAD	0616
62		Bontang	0570	62		Salatiga	0617
62		Bukittinggi	0571	62		Samarinda	0618
62		Cilegon	0572	62		Sawahlunto	0619
62		Cimahi	0573	62		Semarang	0620
62		Cirebon	0574	62		Serang Banten	0621
62		Denpasar	0575	62		Sibolga	0622
62		Depok	0576	62		Singkawang	0623
62		Dumai	0577	62		Solok	0624
62		Gorontalo	0578	62		Sorong Papua	0625
62		Gunungsitoli	0579	62		Subuhessalam	0626
62		Jakarta Barta	0580	62		Sukahumi	0627
62		Jambi	0581	62		Sungai Penuh	0628
62		Javapura Papua	0582	62		Surabaya	0629
62		Kediri Jatim	0583	62		Surakarta	0630
62		Kendari Sutra	0584	62		Tangerang	0631
62		Kotamobagu	0585	62		Tanjungbalai Sumut	0632
62		Kupang NTT	0586	62		Tanjungpinang	0633
62		Langsa NAD	0587	62		Tarakan	0634
62		Lhokseumawe NAD	0588	62		Tasikmalaya	0635
62		Lubuklinggau	0589	62		Tebtingtinggi Sumut	0636
62		Madura Jatim	0590	62		Tegal	0637
62		Magelang Jateng	0591	62		Ternate	0638
62		Malang Jatim	0592	62		Tidore	0639
62		Manado Sulut	0593	62		Tomohon	0640
62		Mataram NTB	0594	62		Tual	0641
62		Metro Lampung	0595	62		Yogyakarta	0642
62		Mojokerto Jatim	0596	98	IRAN	Dahok	0643
62		Padang Sumber	0597	98		ESFAHAN	0644
62		Padang Panjang	0598	98		Abwaz	0645
62		Padang Sidenapuan	0599	98		ARAK	0646
62		Pagaralam Sumsel	0600	98		ARDABIL	0647
62		Palangkaraya Kalteng	0601	98		ORUMIYEH	0648
62		Palembang	0602	98		Bakhtaran	0649
62		Palopo	0603	98		BANDAR-EANZAI	0650
62		Palu	0604	98		BANDARABBAS	0651
62		Pangkalpinang	0605	98		Bandar Lengeh	0652
62		Parepare	0606	98		Bushehr	0653
62		Pariaman	0607	98		TABRIZ	0654
62		Pasuruan	0608	98		HAMADAN	0655
62		Payakumbuh	0609	98		KHORRAMSHAHR	0656
62		Pekalongan	0610	98		DEZFUL	0657
62		Pekanbaru	0611	98		RASHT	0658

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
98	IRAN	Zahedan	0659	962	Jordan	Salt	0706
98		ZANJAN	0660	962		Amman	0707
98		TEHRAN	0661	962		Zarqa	0708
98		ABADAN	0662	962		Madaba	0709
98		QOM	0663	962		Al Karak	0710
98		KERMAN	0664	962		Tafilah	0711
98		KERMANSHAH	0665	962		Ma'an	0712
98		MESHED	0666	962		Aqaba	0713
98		Mashad	0667	254	Kenya	Kisumu	0714
98		YAZD	0668	254		Malindi	0715
964	Iraq	AKRE	0669	254		Mombasa	0716
964		BAGHDAD	0670	254		Nairobi	0717
964		DARBANDEKHAN	0671	254		Nakuru	0718
964		DHOK	0672	254		Nanyuki	0719
964		DIYALA	0673	965	Kuwait	Kuwait	0720
964		HALABGA	0674	965		Al Jahara	0721
964		IRAN-MAHABAD	0675	965		Hawalli	0722
964		KALAR	0676	965		Salmiya	0723
964		KIFREE	0677	856	Lao Peoples	Vientiane	0724
964		KIRKUK	0678	961	Lebanon	Beirut	0725
964	Iraq	MAHABAD	0679	961		Baabda	0726
964		MOSUL	0680	961		Tripoli	0727
964		QALADZEE	0681	961		Zahle	0728
964		RANYA	0682	961		Nabatie	0729
964		SULAYMANEA	0683	961		Sidon	0730
964		TKREET	0684	961		Akka	0731
964		ZAKHO	0685	961		Baalbek	0732
964		ZARAYAN	0686	961		Tyre	0733
964		ARBIL	0687	266	Lesotho	Maseru	0734
964		Kurdish	0688	231	Liberia	Buchanan	0735
964	Italy	BASRA	0689	231		Harbel	0736
964		KARKUK	0690	231		Harper	0737
39		Bari	0691	231		Monrovia	0738
39		Bologna	0692	218	LIBYA	Al Khums	0739
39		Catania	0693	218		Al Marj	0740
39		Florence	0694	218		Alhyda	0741
39		Genoa	0695	218		Benghazi	0742
39		Milan	0696	218		Kufara	0743
39		Naples	0697	218		Ras Lanuf	0744
39		Palermo	0698	218		Al Komus	0745
39		Rome	0699	218		Nalut	0746
39		Turin	0700	218		Shahat	0747
39		Venice	0701	218		Ghat	0748
962	Jordan	Irbid	0702	218		Al Qasabat	0749
962		Ajloun	0703	218		Murzuq	0750
962		Jerash	0704	218		Tripoli	0751
962		Mafrag	0705	218		Misrata	0752

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
218	LIBYA	Zawiya	0753	218	LIBYA	Al Abraq	0800
218		Ajdabiya	0754	218		Ar Rajban	0801
218		Sabha	0755	218		wjilah	0802
218		Darnah	0756	218		Ray al Hamam	0803
218		Tobruk	0757	218		Tolmeitha	0804
218		Bani Walid	0758	218		Zallah	0805
218		Zliten	0759	218		Al Barkat	0806
218		Tajura	0760	218		Al Mashashiya	0807
218		Tarhuna	0761	218		Musaid	0808
218		Sirta	0762	218		Susah	0809
218		Gharvan	0763	218		Wadi Zem-Zem	0810
218		Msallata	0764	218		Tazerbo	0811
218		Kufra	0765	218		Misurata	0812
218		Al Jmail	0766	218		Zliten	0813
218		Sorman	0767	218		Zlazeiya	0814
218		Al Gselbat	0768	218		Bani Walca	0815
218		Shahhat	0769	218		Mosrata	0816
218		Ubari	0770	218		Sert	0817
218		Al Asab'a	0771	218		Zaleaten	0818
218		Zuwarah	0772	352	Luxembourg	Luxembourg	0819
218		Al Abvar	0773	389	Macedonia	Skopje	0820
218		Regdalin	0774	389		Prilep	0821
218		Al Asabi'ah	0775	389		Gostivar	0822
218		Tawargha'	0776	389	Madagascar	Tetovo	0823
218		Maharuga	0777	261		Tananarive	0824
218		Hun	0778	261		Majunga	0825
218		Jalu	0779	261	Malawi	Toamasina	0826
218		Sabratha	0780	265		Blantyre	0827
218		Al Ujaylat	0781	265		Lilongwe	0828
218		Suluq	0782	265	Malaysia	Mzuzu	0829
218		Sidi alFarradi	0783	60		Kuala Lumpur	0830
218		Zaltan	0784	60		Melaka	0831
218		Mizdah	0785	60		Pulau Penang	0832
218		Ra's Lanuf	0786	60		Kuching	0833
218		Yafrin	0787	60		Ipoh	0834
218		Ar Ravaniva	0788	60		Johor Bahru	0835
218		Barka	0789	60		Seremban	0836
218		Ad Dawoon	0790	60		Lumut	0837
218		Qaminis	0791	60		Taiping	0838
218		Al Qatron	0792	60		Trusan	0839
218		Benina	0793	60		George Town	0840
218		Kikla	0794	60		Sungai Ara	0841
218		Ar Rahibat	0795	60		Lahad Datu	0842
218		Socna	0796	60		Miri	0843
218		Bin Jawwad	0797	60		Putrajaya	0844
218		Jadu	0798	60		Kuala Terengganu	0845
218		Ghadam	0799	960	Maldives	Male	0846

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
222	Mauritania	Adrar	0847	31	Netherland	Den Haag (S.GROENHAGE)	0894
222		Assaba	0848	31		Deventer	0895
222		Nouadhibou	0849	31		Dordrecht	0896
222		Gorgol	0850	31		Eindhoven	0897
222		Hodh	0851	31		Enschede	0898
222		Inchiri	0852	31		Groningen	0899
222		Nouakchott	0853	31		Helmond	0900
222		Tagant	0854	31		Maastricht	0901
222		Kaedi	0855	31		Nijmegen	0902
222		Kiffa	0856	31		Rotterdam	0903
222	Mauritius	Rosso	0857	31	Netherland	Tilburg	0904
230		Port Louis	0858	31		Utrecht	0905
230		Triolet	0859	31		Vento	0906
230	Mayotte	Centre de Flacq	0860	31	Netherland	Zaandam	0907
230		Mamoudzou	0861	64	New Zealand	Northland	0908
223	Mali	Bamako	0862	64		Auckland	0909
223		Gao	0863	64		Wellington	0910
223		Kaves	0864	234	Nigeria	Abuja	0911
223		Segou	0865	234		Kano	0912
223		Sikasso	0866	234		Zaria	0913
223		Timbuktu	0867	234		Ibanda	0914
223		Mopti	0868	234		Lagos	0915
212	MOROCCO	Oujda	0869	227	Niger	Agadez	0916
212		AL Hoccima	0870	227		Diffa	0917
212		dakhla	0871	227		Dosso	0918
212		CASABLANCA	0872	227		Maradi	0919
212		RABAT	0873	227		Tahoua	0920
212		Laayoune	0874	47	NORWAY	Alesund	0921
212		KENITRA	0875	47		OSLO	0922
212		NADOR	0876	47		Bergen	0923
212		Agadir	0877	47		Tromso	0924
212		taza	0878	47		Stavanger	0925
212		SAFI	0879	47		Kristiansand	0926
212		MARRAKECH	0880	47		Kongsberg	0927
212		Tangier	0881	968	OMAN	Muscat	0928
212		FES	0882	968		Salalah	0929
212		Tetouan	0883	968		Lbri	0930
212		Meknes	0884	968		Nizwa	0931
258	Mozambique	Maputo	0885	968		Musandam	0932
264	Namibia	Windhoek	0886	968		Buraimi	0933
977	Nepal	Kathmandu	0887	968		Sohar	0934
31	Netherland	Almelo	0888	968		Ristauj	0935
31		Amersfoort	0889	968		Sur	0936
31		Amsterdam	0890	968		Libra	0937
31		Apeldoorn	0891	968		Haima	0938
31		Arnhem	0892	92	PAKISTAN	ISLAMABAD	0939
31		Breda	0893	92		PESHAWAR	0940

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
92	PAKISTAN	HYDERABAD	0941	7	Russia	Kizilvurt	0988
92		DERA GHAZIKHAN	0942	7		Kizilvar	0989
92		FAISALABAD	0943	7		Kumertan	0990
92		KARACHI	0944	7		Leninogorsk	0991
92		LAHORE	0945	7		Izberbash	0992
92		MULTAN	0946	7		Magash	0993
92		Mohenjodaro	0947	7		Makhachkala	0994
92		Nawabshah	0948	7		Malgobek	0995
970	Palestine	Hebron	0949	7		Mayskiy	0996
970		Jerusalem	0950	7		Meleuz	0997
970		Rahm Alla	0951	7		Nuberezhnyy Chelny	0998
970		Gaza	0952	7		Nalchik	0999
970		Nusirat	0953	7		Nartkala	1000
970		Rafah	0954	7		Nazran	1001
970		Khan Younes	0955	7		Neftkamsk	1002
63	Philippines	Basilan	0956	7		Nizhnekamsk	1003
63		Lanao Del Sur	0957	7		Oktyabskiy	1004
63		Maguindanao	0958	7		Ordzhonikidzovskaya	1005
63		Sulu	0959	7		Prokhladnyy	1006
63		Tawi-Tawi	0960	7		Salavat	1007
974	Qatar	Doha	0961	7		Shali	1008
40	Romania	Bucuresti	0962	7		Sibay	1009
7	Russia	Almetyevsk	0963	7		TATARSTAN	1010
7		Argun	0964	7		Terek	1011
7		Baksan	0965	7		Troitskaya	1012
7		BASHKORTOSTAN	0966	7		Tuymazy	1013
7		Belebey	0967	7		Tyrmavuz	1014
7		Belucetk	0968	7		Ufa	1015
7		Bugulma	0969	7		Ulan-Ude	1016
7		Buyvaks	0970	7		Urus-Martan	1017
7		CHECHNYA	0971	7		Yelabuga	1018
7		Chegem	0972	7		Zelenodolsk	1019
7		Chistopol	0973	7		PENZA	1020
7		DAGESTAN	0974	7		Yekaterinburg	1021
7		Dagestanskiy Ogn	0975	7		Novosibirsk	1022
7		Derbent	0976	250	Rwanda	Kigali	1023
7		Dugulubgey	0977	966	Saudi Arabia	Afif	1024
7		Ekazhevo	0978	966		Arar	1025
7		Grozny	0979	966		Abha	1026
7		Gudermes	0980	966		Abqaiq	1027
7		INGUSHETIA	0981	966		Al-Hasa	1028
7		Ishimbay	0982	966		Badr	1029
7		Kabardino-balkaria	0983	966		Baljurashi	1030
7		Karabulak	0984	966		Bisha	1031
7		Kaspiysk	0985	966		Buraydah	1032
7		Kazan	0986	966		Al Bahah	1033
7		Khasavyurt	0987	966		Dammam	1034

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
966	Saudi Arabia	Dhahran	1035	966	Saudi Arabia	Rumaila	1082
966		Dahuban	1036	966		Saihat	1083
966		Duba	1037	966		Safwa	1084
966		Dumat Al Jandal	1038	966		Sakakah	1085
966		Dawadmi	1039	966		Sharurah	1086
966		Farasan	1040	966		Sahra'	1087
966		Hawtat Sodayr	1041	966		Shaybah	1088
966		Hajrah	1042	966		As Sulayyil	1089
966		Haql	1043	966		Taif	1090
966		Harmah	1044	966		Tabuk	1091
966		Ha'il	1045	966		Tahnun	1092
966		Hofuf	1046	966		Tarut	1093
966		Hafr Al Batin	1047	966		Tayma'	1094
966		Jubal Umm al Ru'us	1048	966		Thadiq	1095
966		Jalajil	1049	966		Thuwal	1096
966		Al Jawf	1050	966		Thaqbah	1097
966		Jeddah	1051	966		Turaif	1098
966		Jizan	1052	966		Udhailiyah	1099
966		Jubail	1053	966		Uqair	1100
966		Al Ajfar	1054	966		Uvaynah	1101
966		Khafji	1055	966		Uyun Al Jiwa'	1102
966		Khaybar	1056	966		Al Wajh	1103
966		Khamis Mushayt	1057	966		Yanbu	1104
966		Al Kharij	1058	221	Senegal	Dakar	1105
966		Medina	1059	221		Touba	1106
966		Khobar	1060	221		Thies	1107
966		Al Khutta	1061	221		Rufisque	1108
966		Layla	1062	221		Kaolack	1109
966		Lainah	1063	221		M'Bour	1110
966		Al Lith	1064	221		Ziguinchor	1111
966		Masturah	1065	221		Saint-Louis	1112
966		Al Mikhwah	1066	221		Diourbel	1113
966		Al Muharraz	1067	221		Louga	1114
966		Mecca	1068	221		Tambacounda	1115
966		Medina	1069	221		Richard Toll	1116
966		Najran	1070	221		Kolda	1117
966		Al Marmu	1071	221		Mbacke	1118
966		Qadhaimah	1072	221		Tivaouane	1119
966		Qatif	1073	221		Joal-Fadiouth	1120
966		Qaisumah	1074	221		Kaffrine	1121
966		Al Qunfudhah	1075	221		Dahra	1122
966		Rabigh	1076	221		Bignona	1123
966		Rafha	1077	221		Fatick	1124
966		Ar Rass	1078	221		Dagana	1125
966		Ras Tanura	1079	221		Bambey	1126
966		Riyadh	1080	221		Velingara	1127
966		Riyad al Khabra'	1081	221		Sedhiou	1128

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
221	Senegal	Sebikhotane	1129	34	SPAIN	Valladolid	1176
221		Kedougou	1130	34		Granada	1177
221		Nguekhokh	1131	34		Gerona	1178
221		Kayar	1132	34		Mahon	1179
221		Pont	1133	34		Malaga	1180
221		Mekhe	1134	34		Melilla	1181
221		Matam	1135	94	Sri Lanka	Colombo	1182
221		Ouro Sogui	1136	94		Puttalam	1183
221		Nioko du Rip	1137	94		Galle	1184
221		Kebeemer	1138	94		Mannar	1185
221		Koungheul	1139	94		Ampara	1186
221		Guinguineo	1140	94		Trincomalee	1187
221		Bakel	1141	94	SUDAN	Jaffna	1188
221		Mburo	1142	249		Al Uhayyid	1189
221		Linguere	1143	249		Khartoum	1190
221		Sokone	1144	249		WAU	1191
221		Goudomp	1145	249		Wadi Halfa'	1192
221		Thiadiaye	1146	249		Omdurman	1193
221		Ndioum	1147	249		Bur Sudan	1194
221		Diamniadio	1148	249		Port sudan	1195
221		Khumboule	1149	249		Dongola	1196
221		Goxay	1150	249		Alkhartum	1197
221		Kanel	1151	249		Kassala	1198
232	Sierra Leone	BO	1152	249		Wadmedani	1199
232		Freetown	1153	249		Nvala	1200
232		Kenema	1154	597	Suriname	Paramaribo	1201
232	Slovenia	Maroni	1155	268	Swaziland	Manzini	1202
386		Ljubljana	1156	268		Mbabane	1203
252	Somalia	Berbera	1157	46	Sweden	Boras	1204
252		Hargeisa	1158	46		Malmo	1205
252		Kismayo	1159	46		Orebro	1206
252		Mogadishu	1160	46		Stockholm	1207
27	South Africa	Pretoria	1161	46		Uppsala	1208
27		Cape Town	1162	41	Switzerland	Zurich	1209
27		Bloemfontein	1163	41		Geneva	1210
27		Johannesburg	1164	41		Basel	1211
27		Port Elizabeth	1165	41		Lausanne	1212
27		Durban	1166	41		Bernier	1213
34	SPAIN	Alicante	1167	963	Syria	Tartous	1214
34		Asturias	1168	963		Latakia	1215
34		Almeria	1169	963		Damascus	1216
34		Moron	1170	963		Aleppo	1217
34		Badajoz	1171	963		Holmes	1218
34		Madrid	1172	963		Hama	1219
34		Pamplona	1173	963		Idlib	1220
34		Barcelona	1174	963		Suwaydah	1221
34		Bilbao	1175	963		Deraa	1222

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
963	Syria	Quneitra	1223	90	Turkey	AYDIN	1270
963		Deir ez-Zor	1224	90		BALIKESIR	1271
963		Al-Hasakah	1225	90		BILECIK	1272
963		Ar-Raqqa	1226	90		B'NG'OL	1273
963		HUMS	1227	90		B'TL'US	1274
255	Tanzania	Dar Es Salaam	1228	90		BOLU	1275
255		Dodoma	1229	90		BURDUR	1276
255		Mwanza	1230	90		BURSA	1277
255		Tanga	1231	90		CANAKKALE	1278
66	Thailand	Narathiwat	1232	90		ÇANKIRI	1279
66		Pattani	1233	90		ÇORUM	1280
66		Yala	1234	90		DENİZLİ	1281
228	Togo	Lome	1235	90		DİYARBAKIR	1282
228		Aneho	1236	90		EDİRNE	1283
228		Mango	1237	90		ELAZIĞ	1284
216	Tunisia	TUNIS	1238	90		ERZİNCAN	1285
216		ARIANA	1239	90		ERZURUM	1286
216		MANOUBA	1240	90		ESKİŞEHİR	1287
216		BEN AROUS	1241	90		GAZİANTEP	1288
216		BEJA	1242	90		GİRESUN	1289
216		JENDOUBA	1243	90		GİSİ HANE	1290
216		KEF	1244	90		HAKKARİ	1291
216		SILIANA	1245	90		HATAY	1292
216		NABEUL	1246	90		ISPARTA	1293
216		ZAGHOUE	1247	90		MERSİN	1294
216		BIZERTE	1248	90		İSTANBUL	1295
216		SOUSSE	1249	90		İZMİR	1296
216		MONASTIR	1250	90		KARS	1297
216		KAIROUAN	1251	90		KASTAMONU	1298
216		SIDI BOUZID	1252	90		KAYSERİ	1299
216		KASSERINE	1253	90		KIRKLARELİ	1300
216		MAHDIA	1254	90		KIRŞEHİR	1301
216		SFAX	1255	90		KOCAELİ	1302
216		GABES	1256	90		MALATYA	1303
216		MEDENINE	1257	90		MALATYA	1304
216		GAFSA	1258	90		MANİSA	1305
216		KEBİLİ	1259	90		KAHRAMANMARAŞ	1306
216		TATAOUINE	1260	90		MARDİN	1307
216		TOZEUR	1261	90		MÜLA	1308
90	Turkey	ADANA	1262	90		MUĞLA	1309
90		ADİYAMAN	1263	90		NEVŞEHİR	1310
90		AFYON	1264	90		NİĞDE	1311
90		AĞRI	1265	90		ORDU	1312
90		AMASYA	1266	90		RİZİ	1313
90		ANKARA	1267	90		SAKARYA	1314
90		ANTALYA	1268	90		SAMSUN	1315
90		ARTVİN	1269	90		SİĞIRCI	1316

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
90	Turkey	S'NOP	1317	1	U.S.A	DETROIT MI	1364
90		S'VAS	1318	1		DENVER CO	1365
90		TEK'RDA	1319	1		RALEIGH NC	1366
90		TOKAT	1320	1		REDMOND WA	1367
90		TRABZON	1321	1		SACRAMENTO CA	1368
90		TUNCEL	1322	1		SALEM NH	1369
90		YANL URFA	1323	1		SAN JOSE CA	1370
90		U AK	1324	1		SAN DIEGO CA	1371
90		VAN	1325	1		SAN FRANCISCO CA	1372
90		YOZGAT	1326	1		SPRINGFIELD IL	1373
90		ZONGULDAK	1327	1		SEATTLE WA	1374
90		AKSARAY	1328	1		LITTLE ROCK AR	1375
90		BAYBURT	1329	1		TALLAHASSEE FL	1376
90		KARAMAN	1330	1		FARGO ND	1377
90		KIRIKKALE	1331	1		FARMINGTON NH	1378
90		BATMAN	1332	1		FRANKFORT KY	1379
90		IRNAK	1333	1		FREMONT CA	1380
90		BARTIN	1334	1		FLORENCE SC	1381
90		ARDAHAN	1335	1		PHOENIX AZ	1382
90		EDIR	1336	1		Fairfield, CA	1383
90		YALOVA	1337	1		PHILADELPHIA PA	1384
90		KARABEK	1338	1		CLEVELAND OH	1385
90		K'L'S	1339	1		Colorado Springs co	1386
90		OSMAN'YE	1340	1		COLUMBUS MS	1387
90		DÜZCE	1341	1		COLUMBUS OH	1388
90		AACHEN	1342	1		COLUMBUSGA	1389
90		AARAU	1343	1		COLUMBIA SC	1390
1	U.S.A	Indianapolis, IN	1344	1		COLUMBIA MO	1391
1		East Lansing, MI	1345	1		CONCORD NC	1392
1		OMAHA NE	1346	1		LANSING MI	1393
1		ORLANDO FL	1347	1		LOS ANGELES CA	1394
1		Oklahoma City, OK	1348	1		LOUISVILLE KY	1395
1		OLYMPIA WA	1349	1		LINCOLN NE	1396
1		PROVIDENCE RI	1350	1		MADISON WI	1397
1		YUMA az	1351	1		IOWA CITY IA	1398
1		PETERSBURG VA	1352	1		JERSEY CITY NJ	1399
1		pittsburgh pa	1353	1		KANSAS CITY MO	1400
1		TRENTON NJ	1354	1		MIAMI FL	1401
1		TOLEDO OH	1355	1		MILWAUKEE WI	1402
1		TULSA OK	1356	1		Port Angeles WA	1403
1		Youngstown OH	1357	1		MINNEAPOLIS MN	1404
1		JACKSONVILLE FL	1358	1		NORFOLK VA	1405
1		DALLAS TX	1359	1		NEW ORLEANS LA	1406
1		DANVILLE VA	1360	1		NEWARK NJ	1407
1		DAYTON OH	1361	1		NEW YORK	1408
1		DOVER DE	1362	1		NEWARK DE	1409
1		DES MOINES IA	1363	1		HARTFORD CT	1410

COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY	CODE
1	U.S.A	HARRISBURG PA	1411	58	Venezuela	Merida	1458
1		HUNTINGTON WV	1412	58		Coro	1459
1		HANOVER NH	1413	58		Barquisimeto	1460
1		HONOLULU	1414	58		San Cristobal	1461
1		HOUSTON TX	1415	58		La Mercedes	1462
1		Watertown NY	1416	58		El Tigre	1463
1		Waterloo AL	1417	58		Maturin	1464
1		WASHINGTON DC	1418	58		Tucupita	1465
1		WICHITA KS	1419	58		Ciudad Bolivar	1466
1		Westerly RI	1420	58		Puerto Ayacucho	1467
1		Willows CA	1421	58		San Fernando Atabapo	1468
256	Uganda	Entebbe	1422	967	Yemen	IBB	1469
256		Gulu	1423	967		ABYAN	1470
256		Jinja	1424	967		Al Burayqah	1471
256		Kampala	1425	967		Yafi' Al 'Ulya	1472
256		Tororo	1426	967		ASH SHIHR	1473
44	UNITED KINGDOM	Bedford	1427	967		Shaikh Othman	1474
44		Belfast	1428	967		AL GHAYDAH	1475
44		Birmingham	1429	967		MUKAIRAS	1476
44		Brize Norton	1430	967		AL MUKALLA	1477
44		CARDIFF	1431	967		Madinat al Shaab	1478
44		coventry	1432	967		Beihan	1479
44		East Marden	1433	967		Laudar	1480
44		Edinburgh	1434	967		DHAMAR	1481
44		Exeter	1435	967		SUQUTRA	1482
44		Glasgow	1436	967		Sana	1483
44		Harrogate	1437	967		LAHLJ	1484
44		Leeds	1438	967		SHIBAM	1485
44		Leicester	1439	967		SAN'A	1486
44		Liverpool	1440	967		ADEN	1487
44		London	1441	967		Ghavi Ba Wazir	1488
44		Luton	1442	967		QISHN	1489
44		Manchester	1443	260	Zambia	Lake Mweru	1490
44		Manston	1444	260		Lake Bangweulu	1491
44		Mildenhall	1445	260		Mbala	1492
44		Newcastle	1446	260		Kasama	1493
44		Nottingham	1447	260		Mpika	1494
44		Preston	1448	260		Chingola	1495
44		Stansted	1449	260		Kitwe	1496
44		Yorkshire	1450	260		Ndola	1497
58	Venezuela	Caracas	1451	260		Kabwe	1498
58		Maracaibo	1452	260		Lusaka	1499
58		Valencia	1453	260		Mongu	1500
58		Barcelona	1454	260		Mulobezi	1501
58		La Guaira	1455	260		Lake Kariha	1502
58		Puerto La Cruz	1456	260		Maramba	1503
58		Cumana	1457	263	Zimbabwe	Zimbabwe	1504

